## 保証書

#### H調理器保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。 製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送 の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

	型名		EZ-HA26	修理メモ
<b>9</b>	お名前		<b>a</b>	
●お客様	ご住所	Ŧ		
0	お買い上げ	3	●販売店名·住所	
	年 月	日		
đ.	保証期間 消しい上げ日			
:	本体11	年	<b>7</b>	

- ●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。
- 1.ご転居・ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口に お申しつけください。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ)使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
  - (口)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
  - (ハ)火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、および公害・塩害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の 使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
  - (二)一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輌・船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
  - (木)本書のご提示がない場合。
  - (へ)本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
- (ト)消耗品などの交換。
- 3.本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 4.本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。
- ●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために 利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書 によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利 を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販 売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

#### 象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2451

#### 長年ご使用のIH調理器の点検を! 愛情点検



- ●ご使用中、コードや差込みプラグが異常に熱くなる
- ●コードを動かすと、通電したり、しなかったりする ●トッププレートにひび割れなどが発生した
- ●冷却ファンが回らなくなった
- ●焦げくさいにおいがする
- ●ビリビリと電気を感じる
- **(よか)** ●その他の異常や故障がある




こんな症状のときは、故障 や事故の防止のため、必ず 販売店に点検(有料)を ご相談ください。

# ZÇ)JIRUSHI

H調理器

**圏 EZ-HA26** 型

取扱説明書・お料理ノート



- ●このたびはお買い上げいただき、まことに ありがとうございました。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお 使いください。お読みになったあとは、大 切に保存してください。
- ●点字および操作キーなどの凸マークは、目 の不自由な方に対して配慮しています。

保証書つき

### £. 6 1:

お使いになるまえに	
安全上のご注意 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 2
使えるなべは?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 6
使い方	
加熱調理をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
あげもの調理をする ‥‥‥	10
湯をわかす・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
お手入れ	
お手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
お料理ノート	
調理のポイント ・・・・・・・・・・	14
カレーライス/おでん ‥‥	15
天ぷら/茶碗蒸し ‥‥‥‥	16
寄せなべ / ミニホットケーキ・・・	17

### 困ったときに

故障かなと思ったとき・・・・・	18
仕様	19
アフターサービス ・・・・・・・	19
お客様ご相談窓口・・・・・・・	19
保証書 · · · · · · · · · 裹	表紙

## 安全上のご注意

## 必ずお守りください

- ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ●いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



取り扱いを誤った場合、死亡また は重傷\*1を負うことが想定される 内容を表します。



取り扱いを誤った場合、傷害やまた は物的損害\*\*3の発生が想定される 内容を表します。

- ※1 重傷とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・ 中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長 期の通院を要するものをさします。
- ※2 傷害とは、治療に入院·長期の通院を要さないけがや やけど・感電などをさします。



↑ 記号は、警告・注意を促す内容があることを 告げるものです。具体的な注意内容は図の中 や近くに文章や絵で表します。



○記号は、禁止の行為であることを告げるも のです。具体的な禁止内容は図の中や近くに 禁止 文章や絵で表します。



配号は、行為を強制したり指示したりする内 容を告げるものです。具体的な指示内容は図の 指示 中や近くに文章や絵で表します。

※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどに かかわる拡大損害をさします。

●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

## ▲警告



改造はしない。また、修理技術者以外の 人は分解したり修理をしない

火災・感電・けがの恐れがあります。 修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様 ご相談窓口にご相談ください。



水につけたり、水をかけたりしない

水ぬれ禁止 ショート・感電の原因になります。



ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない

感電・けがの恐れがあります。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届く ところで使わない

禁止

やけど・感電・けがの恐れがあります。



マグネットプラグをなめさせない 乳幼児が誤ってなめないように注意する

感電・けがの恐れがあります。



マグネットプラグにピンなど金属片や ごみを付着させない

感電・ショート・発火の原因になります。



排気口・吸気口やすき間にピンや針金 などの金属物・異物を入れない

感電や異常動作をして、けがの恐れがあります。



交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。



コードや差込みプラグが傷んでいたり、 コンセントの差し込みがゆるいときは

感電・ショート・ 発火の 原因になります。

使用しない





#### コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばね たり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、 挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、 火災・感電の原因になります。



#### トッププレートに衝撃を加えない

万一ひびが入ったり割れた場合、そのまま使うと 感電・異常動作・過熱の原因になります。このよう な場合はコンセントから差込みプラグを抜いて使 用を中止し、すぐに修理を依頼してください。



トッププレートには、なべ・やかん・フライ パンなどの調理器具以外のものはのせない

●カセットコンロ、カセットボンベ、缶詰 など

誤って加熱すると、火災・爆発・やけどの原因に なります。

●レトルトパック、アルミ箔、アルミパック 食品、金属製の灰皿やスプーンなど 破裂によるけがや、加熱によるやけどの恐れが あります。



炒めものや焼きものをするときはそばを 離れない



炒めものや焼きものをするときは加熱 しすぎない





#### あげもの調理中はそばを離れない

油が少ない場合など油温が上がりすぎ、発火の 原因になります。



あげものをするときはなべの底から 2cm未満の油では調理しない

禁止 油が少ない場合、油温が上がりすぎ、発火の原因に なります。



あげものをするときは底が変形して いない平らななべを使う

温度制御が正しくできず、異常過熱の恐れが あります。



あげものをするときはなべを中央にのせる 温度制御が正しくできず、異常過熱の恐れが あります。



みそ汁・吸い物・とろみのある食品 (カレーやシチューなど) を加熱する ときは、ときどきかき混ぜる

水や調理物を加熱していると、突然沸とうして飛び 散ることがあり、やけど・けがの恐れがあります。




炒めものや焼きものをするときは予熱の 火力は弱めにし、加熱しすぎない

必ず実施 少量の油を使うため、油温が急激に上がり、 発火の原因になります。



差込みプラグは、刃および刃の取付面に ほこりが付着している場合は、よくふく





定格15A以上のコンセントを単独で使う 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常 発熱して、発火の原因になります。



異常・故障時には、直ちに使用を中止する そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがの原因 になります。

<異常・故障例>

- ・コードや差込みプラグが異常に熱くなる
- コードに深い傷や変形がある
- ・コードを動かすと、通電したり、しなかったりする
- ・トッププレートにひび割れなどが発生した
- ・冷却ファンが回らなくなった
- ・焦げくさいにおいがする ・ビリビリと電気を感じる
- このような場合は、すぐに差込みプラグを 抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する

## ▲淮 意



使用後しばらくは、なべの熱でトップ プレートが熱くなっているので、手を 触れない

やけどの恐れがあります。



排気口・吸気口をふさがない

テーブルクロスなどの上で使用し、排気口・吸気口 をふさぐと本体内部の温度が上がり、火災の原因 になります。




空焼きや、過熱をしない

やけど・調理物の発火・なべの破損の原因になり 禁止 ます。



水のかかるところや、火気の近くでは 使用しない




感電・漏電の原因になります。



本体が傾いているとなべがすべり落ち、内容物が こぼれて、やけど・けがの恐れがあります。



本体になべをのせたまま持ち運ばない なべがすべり落ちて、やけどの恐れがあります。



敷物が焦げたり、温度制御が正しくできずに 調理物が燃える原因になります。



調理以外の目的で使用しない



油煙が多く出たら通電を切る

油が高温になっていますので、続けて加熱すると 発火し、火災の原因になります。

他の器具(ガスコンロなど)であらかじめ 加熱した油は使用しない

禁止

温度制御が正しくできず異常過熱し、火災の 原因になります。



使用時以外は、差込みプラグをコンセント から抜く



けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の 原因になります。 差込みプラグを抜くときは、コードを

持たずに必ず先端の差込みプラグを

必ず実施 持って引き抜く 感電・ショート・発火の原因になります。



あげもの調理中は、飛び散る油に注意 する

必ず実施

やけどの恐れがあります。



心臓用ペースメーカーをお使いの方は、 本製品のご使用にあたって医師とよく 相談する

本製品の動作がペースメーカーに影響を与える ことがあります。

### 安全上のご注意 つづき

### お願い

■専用の電源コード以外は使用しない ■電源コードは他の機器に転用しない

故障・発火の原因になります。

- ■磁力線が出ているため磁気に弱いものを近づけない
  - ラジオ・テレビ・補聴器など(雑音の恐れがあります。)
  - キャッシュカード・自動改札用定期券など (記録が消える原因になります。)
- ■なべの種類により、温度が急激に上がるものがある ので注意する
- ■やけどに注意する


なべやなべの伝導熱によって本体が熱くなります。

- ■排気口の付近は熱くなるので、ものを置かない
- ■薄いものや底が反っているフライパン・なべについては、 強火で予熱すると赤熱する場合があります。
- ■IHクッキングヒーターの上では使用しない IHクッキングヒーターが故障する原因になります。
- ■トッププレートの上で、IH炊飯ジャーなどの 電磁誘導加熱の調理機器を使用しない 本製品が故障する原因になります。

■テーブルの上などに長期間置いたままにすると 表面に脚ゴムの跡が残ることがあります。

#### 設置場所について

- ■壁や天井から、十分離したところで使う
- ●片側 (左右どちらか) は開放してください。
- ●熱に弱いものの上で使わないでください。 (じゅうたん、ビニール製テーブルクロスなど)



[消防法 基準適合]

## 安全機能

●異常温度上昇防止機能・・・・ ダブルセンサー (温度センサー) の働きにより、なべが高温になりすぎるの

を防ぎます。

●切り忘れ防止機能・・・・・・うっかり電源を切り忘れた場合など最後にキー操作をしてから2時間経過


するとブザーが鳴り、自動的に電源が切れます。

●なべなし検知機能・・・・・・使えないなべや、なべがない状態を検知し、自動的に電源が切れます。


●小物検知機能・・・・・・・・スプーンなどの小物を置いたときに発熱を防止し、自動的に電源が切れます。


### IH熱源のしくみ

磁力発生コイルに高周波電流を 流すと、コイル周辺に磁力線が 発生します。この磁力線により、 トッププレート上のなべ底に うず電流が生じて、なべ自体が 発熱します。



## 各部のなまえ






## 使えるなべは?

IH調理器では、材質や形状により使えるなべと使えないなべがあります。


なべは、財団法人「製品安全協会」のSGマーク( (写 ())) のあるなべをおすすめします。

●下記の「使えないなべ」を使用した場合、発熱しなかったり、安全機能が働かないことがあります。



●底の薄いなべを使用すると、調理中に底が変形し、安全機能が働かなくなる恐れがあります。 底が変形したときは、すぐに使用を中止してください。

## 使えるなべの見分け方



● 使えるなべは・・・・

スタートランプが点灯し、火力が表示され、加熱を開始します。 確認したら、再度「スタート/切」キーを押して電源を切ってください。 そのまま放置するとなべが熱くなります。

- ●使えるなべを見分けても、なべの材質や形状により、火力が弱くなる場合があります。
- ●なべの底がP.6の「使えないなべ」の形状であっても、スタートランプが点灯することがありますが、安全機能が正しく働きませんので使わないでください。
- **使えないなべは・・・** スタートランプが点滅し、HO4 が表示されます。





約7秒後にブザーが鳴り、電源が切れます。

6

## 加熱調理をする

準備

### プラグを接続し、なべを中央にのせる

トッププレート 中央の○形を 目やすにのせる

①「マグネットブラグ」→ ②「差込みブラグ」の順で 接続する

加熱 を使用して、 あげもの調理は絶対 にしないでください。 (発火の原因)

## 1 加熱を開始する

●「ワンタッチ火かげん」キー

弱火

設定されます。

強火

) を押す

火力が『弱火/中火/強火』に

❷ スシート繝 キーを押す

設定した火力『弱火/中火/強火』 で加熱を開始します。 例 中火 を押した場合の表示

「ワンタッチ火かげん」キーを押さずに、

開始します。



点灯

押す

## 2 火力を調節しながら調理する



- 「火かげん」キーで「火力 ② ~火力 ①・「煮込み」」に調節できます。火力の目やすは<調理のポイント>(P.14)をご覧ください。
- ●火力は調理中も自由に変更できます。
- ●多層なべを使用するときは、「中火」より 低く設定してください。


### 煮込み調理をするとき

『火力〇一火力〇』で加熱調理し、調理物に火が通ったら、

● キーで 煮込み に設定する

表示部に気込みを表示し、煮込み調理を開始します。

◇煮込み調理の際、調理タイマーを使うと便利です。



- ●煮込み調理をするときは、ふたを使用してください。ふきこぼれそうなときは、ふたをすらして調節してください。
- ●具が冷えたまま (薫込み) に設定しないでください。また、途中でだし汁や具を追加するときは、再度加熱調理したあと、(薫込み) に設定してください。
- (薫込み) 調理をするときは、ガスコンロなど他の調理器具で加熱したなべ (調理物) をのせないでください。温度制御が正しくできず、焦げやすくなります。
- ●調理物はなべの底から深さ3cm以上入れてください。量が少ないと、焦げやすくなります。
- ●カレーやシチューなどルウを使用するときや、みそ汁を調理したり温めたりするときは、ときどきかき混ぜてください。 調理物が沈殿し、焦げることがあります。また突然沸とうして調理物が飛び散り、やけど・けがの恐れがあります。

### 調理タイマーを使う場合

タイマーは、1分~9時間55分まで設定できます。

設定時間が経過するとメロディーが鳴り、自動的に電源が切れます。

押す

点灯

火力を調節したあと、 9√√ キーを押し、★ーで希望の時間に設定する

時間表示が点滅中に、タイマー設定をしてください。

● 9/マー キーをもう 1 度押すと、タイマー設定を 取り消します。

約5秒後に時間表示が点滅から点灯に変わり、 調理タイマーを開始する

●時間表示が点灯に変わると、 ■ I ▶ キーを押しても設定時間は変更できません。

( ■ I ▶ キーでは火力を調節します。) 設定時間を変更する場合は、タイマーキーを押してタイマー設定を取り消してから、再度設定してください。

設定時間が経過すると、 メロディーが鳴り、自動的に電源が切れる 例 火力 「弱火」 で1時間30分に設定した場合の表示





調理タイマーは、1 分刻みで設定できます。 また、押し続けると、早送りができます。



●残り時間を1分刻みで表示します。

点灯


- ●調理タイマーは (加熱) 調理中のみ使えます。 また、加熱を開始してからでないとタイマーは設定 できません。
- ●長時間お使いになるときはふきこぼれや焦げつきなどにご注意ください。

### 3 調理が終わったら プラグを抜く

|キーを押し、

①「差込みプラグ」→②「マグネットプラグ」の順で抜く

●調理タイマーを設定していない場合は、安全のため、最後にキー操作をしてから2時間経過すると「切り忘れ防止機能」が働いてブザーが鳴り、自動的に電源が切れます。




8

## あげもの調理をする




### プラグを接続し、なべを中央にのせる



あげもの キーを押す

**断抗**が点滅し、 「180」を表示します。



## **必ずお守りください** 温度制御が正しくできず、異常過熱や発火の原因になります。

- ●なべは中央にのせてください。(発火の原因)
- ●なべは底の平らな天ぷらなべを使用してください。 また、油は冷たいものを使用してください。 (発火の原因)
- ●なべの下に紙やふきん・汚れ防止力バーなどを敷いたり、なべの片側を浮かして使用しないでください。 (敷物が焦げたり、調理物が燃える原因)
- ●あげもの調理中はそばを離れないでください。 (発火の原因)

#### 油の量は


- ●なべの底から深さ 2cm 以上入れてください。
- ●170℃以上で調理するときは、なべの底から 深さ3cm以上入れてください。
- ●直径 15cm 以下のなべを使用するときは、なべの底から深さ 3cm 以上入れてください。 (温度は 170°0以下に設定してください。)

2 「火かげん」キー( ● ) で温度を設定したあと、

∞−㎞ キーを押し、予熱する

あげの が点灯し、**予熱**を表示します。

- 「火かげん」 キーで140℃~200℃まで、10℃刻みで温度を設定できます。
- ●温度調節の目やすは、<調理のポイント> (P.14) をご覧ください。



3 メロディーが鳴ったら調理を開始する

設定の温度になるとメロディーが鳴り、予熱完了をお知らせします。 「予熱」の表示が消え、適温を表示します。



点灯

調理中に設定温度を変更した場合

変更した温度になるとメロディーでお知らせします。

- ●調理中の温度より低い温度に変更した場合も 予熱を表示します。

## 4 調理が終わったら ҈▽トルロ キーを押し、プラグを抜く

●安全のため、最後にキー操作をしてから2時間経過すると「切り忘れ防止機能」が働いて ブザーが鳴り、自動的に電源が切れます。

## 湯をわかす


# 選備 プラグを接続し、なべ (やかん) を中央にのせる

(1.0Lが適量です) ①[マグネットプラグ]→ トッププレート (2) 「差込みプラグ」の順で 中央の〇形を 接続する 目やすにのせる 別別 を使用して、 あげもの調理は絶対 湯がしでは、 にしないでください。 調理タイマー (発火の原因) は使えません。

- ●必ず本体が冷めた状態で湯をわかしてください。(あげもの調理の直後など、異常温度上昇防止機能が働くことがあります。)
- ●鉄ホーローかステンレスで底の平らなものを使用し、ふたをしてお使いください。
- ●やかん・なべの種類や水の量によっては、湯がわく前に電源が切れたり、わいてからしばらく切れない ことがあります。
- **②かり** でうまく湯がわかない場合は、<u>加熱</u> をお使いになり、湯がわいたら「スタート/切」キーを押して電源を切ってください。


## 1 扇げもの 非一を2回押す

別が点滅します。



## 2 29-14回 キーを押す

●湯わかしが終わるとメロディーが鳴り、 自動的に電源が切れます。



3 湯わかしが終わったら、プラグを抜く

## お手入れ

必ずプラグを抜き、本体が冷めたことを確認してから行ってください。

●お手入れはご使用ごとに行ってください。 汚れたまま使用すると、調理物・油が焼きついて取れにくくなります。

## トッププレート

軽い汚れ・・・・・・・ 水にひたして固く絞った柔らかい布でふき取る

油汚れ・・・・・・・・・ ①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませ、 固く絞りふき取る

②水にひたして固く絞った柔らかい布でよく

取れにくい汚れ、・・・ クリームタイプのみがき粉を丸めたラップに (虹色の)変色 少量つけて、軽くこすり取る

## 本体


水にひたして固く絞った 柔らかい布でふき取る

### 排気□・吸気□

掃除機でほこりを吸い取る (ほこりがついたままで使用すると、) 故障の原因になります。

## 電源コード

乾いた柔らかい布でふく




お 願 い


- ●シンナー・ベンジン・台所用中性洗剤以外の洗剤などは使用しないでください。
- ●たわし・スポンジ・金属製のもの・漂白剤などは、使用しないでください。 (表面を傷つける原因)
- ●トッププレート以外の部分にみがき粉は使用しないでください。 (表面を傷つける原因)
- ●本体に直接水をかけたり、水洗いはしないでください。(感電・故障の原因)

## 〈調理のポイント〉

## 加熱料理のメニュー例と火力調節の目やす

●なべの種類や材料の種類・量などにより、火力を調節してください。





- ●焼きもの・炒めものなど、少量の油を入れて加熱する場合は油の温度が急激に上がり、油が発火することがあります。加熱しすぎないように注意してください。
- ●多層なべは、熱伝導性が良く温度が上がりやすいため、十分注意してください。使用するときは、「「中火」より低く設定してください。
- ●消費電力 (W数) はなべの種類や大きさにより、異なります。

### あげもの料理のメニュー例と温度調節の目やす

メニュー	温度 (矢印の範囲で調節)							
<u> </u>	140	150	160	170	180	190	200	
手作りコロッケ					<b>4</b>	<b>&gt;</b>		
冷凍食品・ 天ぶら(魚介類)				4		->		
フライ・串カツ・ 鶏のから揚げ			<b>4</b>		<b>-&gt;</b>			
ドーナツ・ 天ぷら (野菜類)			4	(1750, VS\$150, V72	<b>-&gt;</b>			
大学いも		4	>					

- ●なべの材質・形状や、油の量などにより、表示と実際の温度がずれる場合があります。 調理のでき具合を見ながら温度を調節してください。
- ●多層なべは、設定温度より高くなることがあります。

#### ・上手に揚げるポイント-

- ●材料に合った温度で揚げる
- ●新しい油を使う(細かな泡がたくさん出る油は古くなっています。)
- ●天ぷらのときは、衣は冷水を使い、混ぜすぎない
- ●材料を一度にたくさん入れない
- ●油を汚さないものから順に揚げる(野菜の天ぷら →魚介類の天ぷら→フライ→から揚げ)
- ●揚げかすをこまめに取る
- ●すべて揚げ終えてから次の材料を入れる
- ●ドーナツなどの生地には必ずベーキングパウダーや砂糖を入れる

## 煮込み

## カレーライス 加熱 火力・火力・火力・煮込み

#### 前限 (4人分)



#### つ≪り方

- Aは一口位に切り、牛バラ肉は2cm角に切ります。
- 2 なべにサラダ油を入れ、(火力⑤(強火))で熱して、 牛バラ肉を炒め、色が変わったら⑥を加えてよく 炒めます。
- **3 2**に®を入れ、沸とうしたらアクを取り、カレールウを入れ、ふたをして (火力®(弱火)) で野菜に火が通るまで約30分加熱します。
- **4 煮込み** に合わせて、調理タイマーを使って 2時間煮込みます。
- ◇ふきこぼれる場合は、ふたを少しずらしてくだ さい。
- ◇焦げつかないようにときどきかき混ぜてください。

### 煮込み

## おでん加熱火力ᡚ→火力級~火力@→煮込み

#### (4人分)

牛すじ肉 (赤身の多し	ハもの)	三色串天4:	本
	·200g	こんにゃく…1枚(250g	3)
大根	・1/2本	- 昆布 長さ30cm 17	枚
じゃがいも	· 中2個	ゆで卵 (殻をむく)・・・・4	固
焼ちくわ	····2本	だし汁・・・・・・・ 7カッ	プ
厚あげ・・・・・・・・・	… 2個	しょうゆ1/2カッ	プ
ごぼう天・・・・・・・	… 4本	<b>みりん1/2カッ</b>	プ
その他、お好みの	)旦を入れ	h. お楽しみください。	

#### (つくり方)

- 1年すじ肉は食べやすい大きさに切り、約10分下ゆでします。
- 2 大根は約2cm厚さの輪切りにし、約10分下ゆでします。 じゃがいもは半分に切り、水にさらしてアクを抜きます。 焼ちくわは半分に切ります。
- **3** 厚あげは半分に切り、ごぼう天・三色串天と共に さっとゆでて表面の油を取ります。
- 4 こんにゃくは4つに切り、さらに厚みを半分に切って下ゆでします。 昆布は水に通して柔らか



- くしてから細長く切り、結びます。
- **5**なべにすべての材料を入れてふたをして、 **火力③(強火)**に合わせます。
- ★沸とうしたらアクを取り、 火力③(弱火)~火力④ に合わせて、大根に火が通るまで約20分加熱します。
- **7** <u>煮込み</u> に合わせて、調理タイマーを使って 2時間煮込みます。
- ◇ふきこぼれる場合は、ふたを少しずらしてください。

### 火力と表示

火力	煮込み	火力①	火力@	火力回	火力@	火力⑤	火力@	火力🕏	火力😉	火力回
表示	(煮込み)		*I	*1]	+11 <b>l</b>	util	181		111	

## あげもの

## 天ぷら

#### あげもの 180

前超》(4人分)	
きす12尾	天(だし汁・・・・・3/4カップ
えび12尾	②   しょうゆ・・・・ 大さじ2
たら・・・・・・・小8切れ	<sup>「ゆ</sup> しみりん・・・・・・大さじ2
大葉8枚	芽しょうが適宜
「薄力粉 80g	大根おろし ・・・・・・ 適宜
人 片栗粉 ······· 20g	揚げ油※・・・・・・・適宜
衣 片栗粉 20g 卵1個	※ 揚げ油は必ずなべの
□ 「冷水 ・・・・・・ 3/4カップ	底から深さ 3cm 以上
黒ごま・・・・・・・・適宜	入れてください。 (→P.10)

#### つくりお

- きすは背開きにして中骨を取ります。
- 2 えびは殻と背わたを取り、尾の先を少し切ります。 腹側の筋に2~3カ所切り目を入れます。
- **3** 天つゆをつくります。なべに天つゆの材料を入れて、ひと煮立ちさせ、冷まします。
- **4** 天ぷらなべに揚げ油を入れ、**あげもの 180** で予熱します。



- 5 衣をつくります。卵と冷水は溶いておき、 ふるっておいた薄力粉・片栗粉を加えてさっく りと混ぜ合わせます。また、きすの衣には黒ご まを入れます。
- **6** メロディーが鳴り **適温** を表示したら、材料に 衣をつけて揚げます。
- **7** 器に盛り、芽しょうがを添えます。 大根おろしを 入れた天つゆにつけていただきます。

## 蒸しもの


## 茶碗蒸し

#### 加熱 火力•→火力•

材料 (4人分)	
卵 ······3個 (だし汁 ··· 2 1/4カップ 塩 ·····小さじ1/4 B 薄口しょうゆ	「えび・・・・・・・ 8尾 鶏ささみ・・・・・ 50g かまぼこ・・・・ 小4切れ 生しいたけ・・・・・ 4枚
小さじ1/3	ぎんなん (缶詰) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●直径約 8cm で高さ約 7cm の	O耐熱容器使用

### つくりお)

- **1** 卵は泡を立てないように溶きほぐし、 A と合わせて裏ごしします。
- **2** えびは殻と背わたを取り、ささみは一口位に切ります。 しいたけは軸を取ります。
- **3** 耐熱容器に ® を入れたあと、**1** を静かに流し入れ、ラップでふたをします。
- 4 なべに蒸し水を入れてふたをして、火力(強火)に合わせます。



- 5 沸とうしたら、3 の器をならべてふたをして、火力② に合わせます。
- ★ 15~20分蒸します。(串をさして、澄んだ液が 出てくればできあがりです。)
- ◇お好みでみつ葉を添えてください。
- ◇蒸気が飛び散る場合は、ふたを少しずらしてください。
- ◇器を取り出すときはミトンなどを使ってください。

### なべもの

## 寄せなべ加熱火力の一火力の一火力の

#### (4人分) 鶏肉 ······ 200g ざんなん(缶詰)・・・・8個 白身魚・・・・・・・ 2切れ 水・・・・・・・・ 約5カップ ほたて目・・・・・・・・8個 昆布(切り目を入れる) 力二 · · · · · · · · · · 小4匹 ·····10cm角]枚 「大根おろし ……適宜 木綿豆腐 ………1丁 薬 大根おろし …… 適宜 味 さらしねぎ …… 適宜 えのきだけ……1袋 一味唐がらし ……適宜 白ねぎ ………2本 にんじん ………… ]本 「だし汁・・・・・1/2カップ 春菊 ……………… ] 束 - 八| しょうゆ・・・1/2カップ <u>ず</u>(またはすだち)の 白菜 ……… 5~6枚 こんにゃく ………1枚 └ 絞り汁・・・・1/₂カップ 春雨 ………1/2袋 焼きふ・・・・・・ 8個

#### つくりお

- 鶏肉・白身魚・木綿豆腐は一口大に切り、えのき だけは根元を切ります。
- 2 白ねぎは斜め切り、にんじんは輪切りにし、春菊・ 白菜は4~5cmのざく切りにします。
- **3** こんにゃくは薄切りにして下ゆでします。 春雨 焼きふはもどします。



- **4** なべに水と昆布を入れてふたをして、**火力**(**強火**)に合わせます。
- 5 沸とうする直前に昆布を引き上げ、カニを入れて しばらく煮ます。肉・魚介類・野菜・豆腐など を加え、煮えたものから薬味とポン酢につけ ていただきます。
- ◇火力は煮え具合を見ながら調節 (火力) ~火力 (火力) してください。

## 焼きもの

## ミニホットケーキ 加熱 火力・火力・

#### (6枚分) 「卵 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ] 個 サラダ油・・・・・・・ 適官 | 牛乳, · · · · · · · · 70mL | はちみつまたはメープルシロップ ▲ 砂糖 …… 大さじ4 1/2 バター・・・・・・・・ 適宜 バター(溶かしておく) - ..... 大さじ2 フィリング(上にのせる具)・・・適宜 しパニラエッセンス・・・少々 ●レーズン+ラムエッセンス ●干しプラム+ジンジャーパウダ-「薄力粉・・・・・・1カップ ●りんご+シナモン ® ベーキングパウダー ●冷凍コーン (ホール) 、・・・・・・・・小さじ1 1/2 パイナップル・桃・干し柿

#### つくり方

- 1 コーン以外のフィリングの材料を小さく切ります。
- 3 フライパンを (火力⑥ (中火))で熱してサラダ油



- を入れます。 **火力 ③ (弱火)** に合わせて、生地を流してすぐにお好みのフィリングをのせます。
- **4** 表面にプツプツと穴が見えてきたら、裏返して 両面とも焼きます。
- ◇お好みではちみつまたはメープルシロップ、バターをのせてください。

16

## 故障かなと思ったとき

●修理を依頼される前に、一度お調べください。

### こんなときは

#### お調べいただくこと

#### 直し方

「スタート/切」 キーを押しても通電しない (表示がでない) 差込みプラグ・マグネットプラグが、 確実に差し込まれていますか? 差込みプラグ・マグネットプラグ を正しく接続してください。

ご家庭のブレーカーやヒューズが 切れて(落ちて)いませんか? 定格15A以上のコンセントを 単独で使用してください。

「スタート/切」 キーを押すと、 スタートランプが点滅し、 (HO4) が表示され、約7秒後に ブザーが鳴り、電源が切れる。 なべをのせていますか? なべの位置が中央からずれていませんか?

使えるなべをトッププレートの 中央にのせてください。 (→P.6~7)

HIH

せんか?

使えないなべをのせていませんか?

トッププレートの上になべ以外のものを置かないでください。

調理中、突然ブザー **(ビビッ、ビビッ)**が鳴り、 電源が切れた なべの位置が中央からずれていませんか?

使用中になべをはずしませんでしたか?

なべをのせていますか?

異常ではありません。 通電中になべなし検知機能が働く と、自動的に電源が切れます。 なべの位置を確認し、再度キー 操作をしてください。

調理中、突然ブザー (ピーピーピー)が鳴り、 電源が切れた

最後にキー操作をしてから2時間 経過していませんか? 異常ではありません。 切り忘れ防止機能の働きにより 自動的に電源が切れます。再度 キー操作をしてください。 2時間以上の加熱調理には、調理 タイマーを使用してください。 (→P.9)

調理タイマーが設定できない

あげる や 湯かり を使用していませんか?

あげものや湯かりでは調理タイマーは設定できません。

調理中、「ブーン」「ジー」 「キーン」という音がする 冷却ファンの風切り音やなべの材質により音が発生することがあります。

異常ではありません。 そのままお使いください。 (なべの位置をすらすかのせ直すと、) 音が止まることがあります。

加熱・あげる・湯かりに切りかわらない

スタートランプ点灯中は、**加熱・Mftの・陽かり**の切りかえはできません。 「スタート/切」キーを押して電源を切ってから、再度設定してください。

#### 以上の処置で直らない場合や、表示部に「EO1」~「EO7」が表示されたときは・・・

故障です。差込みプラグを抜き、お買い上げの販売店または弊社のお客様で相談窓口までご相談ください。

## 住猿

型名	EZ-HA26	
電源	交流100V 50/60Hz	
消費電力	1300W	
機 加熱(約)	60W相当~1300W	
あけもの(約)	140℃~200℃	
能湯わかし	メロディーお知らせと自動OFF	
調理タイマー	1分~9時間55分( 加熱のみ)	
コードの長さ	1.9m	
外形寸法(約cm)	幅32×奥行36×高さ4.5	
質量	約2.9kg	·

- ●運転を停止しても、差込みプラグが差し込まれていると、約0.9Wの電力を消費します。
- ●この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC 100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.

## アフターサービス

#### 1. 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、 お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みの うえ、大切に保存してください。

#### 2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

#### 3. 修理をお申しつけされるとき

#### ≪保証期間中≫

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

#### ≪保証期間を経過しているとき≫

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理い たします。

#### 4. 補修用性能部品<sup>※</sup>の保有期間は、製造 打ち切り後 6年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・ 修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。 「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。

■お客様ご自身での修理・分解や改造は絶対に しないでください。

## お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などの ご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い 合わせください。

ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

#### ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ http://www.zojirushi-de-shopping.com/

## お客様ご相談センター 20570-011874

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話) でのお問い合わせ・・・・・・・・・・・ Tel (06)6356-2451
- ●ファクシミリでのお問い合わせ・・・・・・ Fax (06)6356-6143 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話 番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品の アフターサービスおよびその後の安全点検活動のために利用させてい ただく場合がございますのでご了承願います。